

FICHE TECHNIQUE

Code article: 9397

MULTI-USAGES SANITAIRES "SANI_4EN1"

DESCRIPTION

Détergent détartrant désinfectant désodorisant pour surfaces sanitaires



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Multi-usages sanitaire pour surfaces lessivables
- Sans rinçage
- 3D : détergent désinfectant détartrant
- Elimine les bactéries, champignons et certains virus
- Adapté pour les collectivités, industries, hôpitaux

CARACTÉRISTIQUES

BACTERICIDE: EN 1276 - 13727 - 13697 / FONGICIDE: EN 1650 - 13697 / VIRUCIDE: EN 14476

pH: 0.5 - 1.0

Aspect: Liquide

Couleur: Rouge clair

Parfum: Frais

Contenance: 1.4L

CONDITIONNEMENT : Carton de 1 U – Palette de 190 U



CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MODE D'EMPLOI:

Méthode seau et désinfection des sols :

- 1. Diluer le produit dans un seau rempli d'eau.
- 2. Appliquer la solution à l'aide d'une microfibre/éponge ou d'un mop et nettoyer la surface.
- 3. Laisser agir le temps nécessaire, 5 à 15 minutes selon l'efficacité désinfectante recherchée.
- 4. Rincer la surface, si nécessaire et laisser sécher à l'air libre.

Méthode spray et désinfection des surfaces:

- 1. Diluer le produit dans un vaporisateur.
- 2. Vaporiser sur un chiffon et nettoyer la surface.
- 3. Laisser agir le temps nécessaire, 5 à 15 minutes selon l'efficacité désinfectante recherchée.
- 4. Rincer la surface, si nécessaire et laisser sécher à l'air libre.

Important:

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau ou à l'acide (marbre, pierres naturelles). Pour les préserver, penser à mouiller suffisamment les joints avant application.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessibles sur Internet : sds.sealedair.com. Uniquement pour usage professionnel.

STOCKAGE:

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé, et à une température comprise entre +6°C et +40°C.

LEGISLATION:

Produit de nettoyage conforme au Règlement Détergent CE 648/2004 Produit biocide TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides)

DONNÉES MICROBIOLOGIQUES:



- Bactéricide à 1% selon la norme EN1276, en conditions de saleté, à 20°C, en 5 minutes de contact sur les souches de référence et legionella pneumophila
- Bactéricide à 2% selon la norme prEN13727, en conditions de saleté, à 20°C, en 5 minutes de contact sur les souches de référence
- Bactéricide à 2% selon la norme EN13697, en conditions de saleté, à 20°C, en 5 minutes de contact sur les souches de référence
- Fongicide à 2.5% selon les normes EN1650 et EN13697, en conditions de saleté, à 20°C, en 15 minutes de contact
- Fongicide à 4% selon la norme prEN13624 en conditions de saleté, à 20°C, en 15 minutes de contact sur les souches de référence
- Virucide à 2.4% selon la norme EN14476 sur Rotavirus, en conditions de propreté, à 20°C, en 5 minutes de contact
- Virucide à 1% selon la norme EN14476 sur Influenza virus A (H3N8 et H1N1), en conditions de saleté, à 20°C, en 1 minute de contact

Dossier technique désinfectant complet disponible sur demande.

Mis à jour le 28 mai 2021