

FICHE TECHNIQUE

Code article : C3590000

PASTILLE LINGE DESINFECTANTE

DESCRIPTION

**ORLAV SUPER ACTIV S/3,125KG
PASTILLE LINGE DESINFECTANTE**



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Pastille de lavage et désinfectante pour le linge
- Pour le blanc et la couleur
- Hyper concentré
- Dissolution rapide
- Sachet protecteur individuel
- Adapté pour les collectivités, industries, hôpitaux

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : EN 13727 – 13624

Bactéricide selon la norme EN 13727 en condition de propreté en 30 mn à 40°C à la concentration de 2g/L. et à la concentration de 5g/L en condition de saleté.

Levuricide selon la norme EN 13624 en 30 mn à 50°C à la concentration de 2 g/L en condition de propreté et à 5 g/L en condition de saleté.

pH : 9.8

Aspect : Pastille

Couleur : Blanc et bleu

Parfum : Agrumes

Contenance: 3.125 kg

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

CONDITIONNEMENT : Carton de 1 U – Palette de 80 U

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MODE D'EMPLOI : Retirer le sachet protecteur individuel et mettre la ou les pastilles directement dans le tambour. Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge couleur. Pour une hygiène parfaite, utiliser un cycle de lavage à 50°C.

Dose d'emploi pour 4 à 5 kg de linge sec :

LAVAGE DU LINGE			
Dureté de l'eau	LINGE PEU SALE	LINGE SALE	LINGE TRÈS SALE
Eau douce	●	●	●●
Eau peu dure	●	●	●●
Eau dure	●●	●●	●●

DÉSINFECTION DU LINGE			
Dureté de l'eau	LINGE PEU SALE	LINGE SALE	LINGE TRÈS SALE
Eau douce	●●	●●	●●
Eau peu dure	●●	●●	●●
Eau dure	●●	●●	●●

Pour une machine de 8 à 10kg, ajouter une pastille en cycle de lavage.

Dans le cas de linge très sale et avec un programme de pré-lavage, ajoutez une pastille supplémentaire (pour eau dure ou très dure).

Désinfection du linge en machine :

Laver le linge à une température minimale de 40°C à la dose minimale de 5 g de lessive pour 1L d'eau dans le bain de lavage. Utiliser un cycle de lavage assez long pour obtenir le temps de contact préconisé (au minimum 30mn).

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Trier le linge et respecter les indications et les températures de lavages conseillés pour chaque textile.

Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Ne pas laver les articles portant le symbole . Suivre attentivement les recommandations du constructeur de la machine.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0291) : + 33 (0)3 83 22 50 50,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide

LEGISLATION : Formule soumise à demande d'AMM et enregistré sous le numéro d'inventaire SIMMBAD n° 58020. Lessive désinfectante en pastille à action curative immédiate destinée à la désinfection des textiles en environnement médical TP02.

Mis à jour le 28 mai 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>