

FICHE TECHNIQUE

Code article : CT1516X1

HYGIENE PLUS 1L DESINFECTANT RAPIDE PRET A L'EMPLOI

DÉSINFECTANT

Désinfectant rapide prêt à l'emploi



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Spray
- Prêt à l'emploi
- Pour maison et bureaux

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : Liquide translucide
- **pH** : 7
- **Densité à 20°** : /
- **Parfum** : /

CONDITIONNEMENT : Bidon de 1L, 6 bidons par carton, 342 par palette.

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

UTILISATION :

Nettoie et désinfecte toutes les surfaces. Spécialement approprié pour une utilisation sur surfaces planes (solarium, sauna, bancs de massage, appareils de fitness). Laisse un agréable parfum. Compatibilité avec le verre acrylique testée par le principal producteur de solarium Röhm. Certifié ÖGHMP et VAH

MODE D'EMPLOI :

Appliquer hygienicPLUS non-dilué sur la surface à désinfecter, respecter le temps d'action et essuyer pour sécher. Effet bactéricide (inclus MRSA) et levurocide selon VAH : 100% - 5 min. / ÖGHMP : 100% - 1 Min. Efficace contre les virus enveloppés, y compris VHB/VIH/VHC/vaccine/VDVB (effet virucide limité selon RKI) : conc. - 30 sec. ; rotavirus : pur - 30 sec. ; papovavirus/polyomavirus conc. - 2 min

Tableau de dosages hygienicPLUS:

Contrôles selon VAH / ÖGHMP / RKI / DVV			
Norme d'essai	Temps d'agir	Dosage	Charge
VAH <i>bactéricide / levurocide</i>	5 min.	100 %	élevée
ÖGHMP <i>bactéricide / levurocide</i>	1 min.	100 %	élevée
RKI / DVV <i>action virucide limitée</i>	30 sec.	100 %	faible
RKI / DVV <i>(rotavirus)</i>	30 sec.	100 %	faible

Contrôles selon EN <i>(secteur de la médecine humaine)</i>			
Norme d'essai	Temps d'agir	Dosage	Charge
EN 14476 <i>virucide (polyomavirus)</i>	2 min. 5 min.	100 % 66 %	élevée

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>



PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Utiliser l'agent désinfectant en toute sécurité. Lire les sigles de classification et les informations produit avant utilisation

STOCKAGE :

Maintenir les récipients fermés. Pour préserver la qualité, stocker à température ambiante.

LEGISLATION :

Consulter la FDS

Mis à jour le 13 septembre 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>