

## **FICHE TECHNIQUE**

**Code article : CC418SX5**

### **DETARTRANT CONCENTRE "SUMA CALC D5"**

#### **DESCRIPTION**

**SUMA CALC D5 5L DETARTRANT  
CONCENTRE ACIDE TTES SURFACES**



#### **AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION**

- Efficace pour détartrer et permet de protéger le petit matériel
- Formule concentrée qui permet d'optimiser les coûts
- Elimine efficacement les dépôts de calcaire
- Agit rapidement
- S'utilise par trempage, en pulvérisation ou en lave-vaisselle
- Adapté pour les collectivités, industries, hôpitaux

#### **CARACTÉRISTIQUES**

**pH : 2**

**Aspect : Liquide**

**Couleur : Incolore**

**Parfum : Classique**

**Contenance: 5 L**

**CONDITIONNEMENT :** Carton de 2 U – Palette de 160 U

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

## CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### MODE D'EMPLOI

#### **Application en trempage :**

1. Utiliser à une concentration de 50ml de Suma Calc D5 pour 1L d'eau chaude (5%) en fonction du niveau d'entartrage.
2. Tremper le matériel dans la solution jusqu'à l'élimination du tartre.
3. Frotter si nécessaire pour enlever les dépôts tenaces.
4. Rincer abondamment avec de l'eau fraîche et laisser sécher à l'air libre.

#### **Nettoyage par pulvérisation :**

1. Appliquer la solution de 100 ml/L d'eau chaude (10%) sur la surface ou le petit matériel.
2. Laisser agir pendant au moins 30 minutes et brosser.
3. Rincer abondamment avec de l'eau chaude et laisser sécher à l'air libre.

#### **Machine à laver la vaisselle :**

1. Mettre hors tension les équipements de dosage.
2. Remplir le lave vaisselle avec de l'eau fraîche.
3. Ajouter Suma Calc D5 dans l'eau pour produire une solution concentrée à 5% (50ml/L).
4. Faire circuler l'eau pendant 10-15 minutes.
5. Vidanger et vérifier.
6. Répéter si nécessaire.
7. Vidanger et rincer abondamment.
8. Laisser sécher en laissant les portes ouvertes.
9. Remettre en marche les équipements de dosage.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

**Manipulation :** les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur

La Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet : <https://sds.sealedair.com>

**Uniquement pour usage professionnel.**

**Compatibilité du produit :** Suivant nos instructions d'utilisation, Suma Calc D5 est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine. Cependant, le cuivre, l'argent et l'aluminium devront être traités avec soin (temps de contact court).

### STOCKAGE :

Conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

### LEGISLATION :

Produit de nettoyage conforme à la législation relative :

- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98).

*Mis à jour le 31 mai 2021*

***Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.***

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>